



Zorka  
Industrias  
Químicas, S.L.U.

## DESENGRASANTE ALCALINO MOTORES, CHASIS Y CARROCERÍAS ZORKA

FICHA TÉCNICA / REF:351 / REV 2021



### USOS

Detergente energético altamente alcalino especialmente formulado para el desengrase del automóvil, siendo ideal para el pre-lavado y lavado de camiones, chasis, piezas, motores,...etc

Apto para la limpieza de suelos y superficies fuertemente engrasadas y sucias. Producto Biodegradable.



### MODO DE EMPLEO

Uso diluido en máquina a presión o por inmersión: Diluir el producto en una proporción del 2 al 10 % dependiendo del grado de suciedad. Frotar si es preciso y una vez pasados 5 minutos desde su aplicación, enjuagar mucho y pasar agua a presión para eliminar todos los restos de suciedad y de producto.

Uso directo: En piezas, utensilios o motores fuertemente engrasados y sucios. Pulverizar sobre la superficie a limpiar dejando actuar el producto de 2 a 5 minutos y aclarar con abundante agua.

**Precauciones:** *El contacto prolongado en estado puro y directo ataca metales débiles como el aluminio y superficies pintadas o barnizadas. Se recomienda aclarar rápida y abundantemente con agua.*



### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20°C: Líquido

Aspecto: Fluido

Color: Marrón

Olor: Característico

pH : > 13 ( 100% )

Densidad a 20°C: 1034 - 1054 Kg/m3



### IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarlas lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.



### PRESENTACIÓN

FORMATO: Garrafa 5, 10, 20 y 25 Litros. Bidón de 65 y 220 Litros. IBC de 1000 Litros  
UNIDADES CAJA: 4 Unidades en Garrafa de 5L. Resto formatos venta por unidad.

CAPAS PALET: 4 ( 5L ), 2 ( 10, 20, 25 y 65 Litros ) y 1 ( 220 y 1000 Litros )

CAJAS PALET: 32 ( 5L ), 40 ( 10L ), 26 ( 20 y 25 L ), 6 ( 65 L ), 2 ( 220 L ) y 1 ( 1000 L )